Микроволновая печь

Модель: MS-2350D

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации и техника безопасности при использовании СВЧ-печи

1. Не пытайтесь включать печь с открытой дверцей. Это может привести к вредоносному воздействию микроволновых волн. Важно не пренебрегать мерами безопасности.
2. Не ставьте никаких предметов между печью и дверцей. Не позволяйте крошкам или чистящим средствам попадать в щели между печью и дверцей.
3. Не пользуйтесь печью, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца печи была плотно закрыта. Осмотрите СВЧ-печь, чтобы не было повреждения:

a. Дверцы (изогнутые),

b. Петли и задвижки (сломаны или ослаблены)

c. Дверные щели.

4. Устанавливать и ремонтировать печь должен только квалифицированный специалист.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры безопасности

При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры безопасности:

Внимание: во избежание риска ожогов, поражения электрическим током, травмы или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием микроволной печи
2. Используйте этот прибор только по его прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте опасных химических веществ или паров в этом устройстве. Этот тип СВЧ-печи специально предназначен для разогрева и приготовления. Он не предназначен для использования в промышленных или лабораторных условиях
3. Не используйте печь, когда она пуста.
4. Не используйте прибор, если он имеет поврежденный шнур или штекер, если он работает неправильно, или если он был поврежден или уничтожен. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его агентом по обслуживанию во избежание несчастных случаев

5. **ВНИМАНИЕ:** не разрешайте детям пользоваться печью без присмотра, только когда им были предоставлены инструкции так, что ребенок может использовать печь в безопасном режиме и понимать опасность неправильного использования.
6. Во избежание пожара:

- При нагревании пищи в пластиковом или бумажном контейнере, проверьте мощность печи, чтобы избежать возгорания.

- Извлеките пищу из бумажного или пластикового контейнера перед размещением в печи.
- Если наблюдается дым, отключить питание и держать двери закрытыми, чтобы избежать возгорания
- Не используйте печь для хранения. Не оставляйте бумажные изделия, посуду или пищу в печи.

8. ВНИМАНИЕ: жидкость или другая пища не должна нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

9. Разогрев жидкости в печке может привести к кипению и контейнер с жидкостью нужно брать за ручки.
10. Не жарить пищу в духовке. Горячее масло может повредить печь и даже привести к ожогам.
11. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, не следует разогревать в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться даже после окончания работы СВЧ.
12. Необходимо чистить продукты с толстой кожурой, такие как картофель, цельные кабачки и яблоки перед приготовлением.
13. Содержимое бутылочки для кормления и детские бутылочки должны взбалтываться и проверяться на уровень температуры перед подачей на стол, чтобы избежать ожогов.
14. Кухонный инвентарь может нагреваться из-за тепла, которое передается от нагретой пищи.
15. Посуда должна быть проверена на возможность использования в микроволновой печи.
16. ВНИМАНИЕ: проведение любых сервисных операций, ремонт прибора или демонтаж корпуса, который защищает от микроволновых волн - опасно для всех, кроме подготовленных специалистов.
17. Данный продукт представляет собой 2-ю группу класса B, ISM оборудования. Определение 2ой группы , которая содержит все ISM (промышленном, научном медицинском) оборудования, в котором радиочастотная энергия намеренно создается и используются в виде электромагнитного излучения для обработки материала и электроэрозионной обработки оборудования. Оборудования класса B является оборудование, подходящее для использования в домашних учреждениях и учреждениях с низким напряжением питания сети, питающей здания, используемые для бытовых целей.
18. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, без контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
19. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Спецификация

Источник питания	230В~240В ~ 50Гц
Энергопотребление (СВЧ)	1400Вт
Выходная микроволновая мощность	900Вт
Рабочая частота	2450МГц
Внешние размеры	281mm (H) × 483mm (W) × 389mm (D)
Размеры камеры	220mm (H) × 340mm (W) × 320mm (D)
Емкость камеры	23 литров
Равномерность приготовления:	Система поворотного столика
Вес нетто	Приблизно13.6 кг

Установка

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы были удалены с внутренней стороны двери.
2. ВНИМАНИЕ: Проверьте печь на любые повреждения, такие, как неровные или изогнутые двери, повреждены уплотнения дверей и уплотнительной поверхности, сломанные или расшатанные дверные петли и замки, вмятины внутри камеры или на дверь. Если есть какие-либо повреждения, не пользуйтесь печью, и свяжитесь с квалифицированным обслуживающим персоналом.
3. Эта микроволновая печь должна быть размещена на ровную устойчивую поверхность, чтобы выдержать вес печи и пищи приготовленной в ней.
4. Не ставьте печь при большой температуре, высокой влажности или рядом с горючими материалами.
5. Для работы печи необходимо обеспечить достаточный поток воздуха. Оставить на 20 см над печью, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон. Не накрывайте и не закрывайте отверстия на корпусе прибора. Не снимайте ножки.
6. Не пользуйтесь печью без установленного стеклянного поддона, роликовой подставки и вала, вращающего поддон.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден , не придавлен печью или не проложен по горячей или острой поверхности.
8. Розетка должна быть доступна, чтобы аппарат можно было легко отключить в случае чрезвычайной ситуации.
9. Не пользуйтесь прибором вне помещения.

Радиопомехи

Эксплуатация микроволновой печи может вызвать помехи для вашего радио, телевидения или подобного оборудования.

При наличии помех, они могут быть устранены путем принятия следующих мер:

1. Почистить двери и уплотнения поверхности печи.
2. Переориентировать приемную антенну радио или телевидения.
3. Переместить микроволновую печь по отношению к приемнику.
4. Подключить микроволновую печь в другую розетку, чтобы микроволновая печь и приемник получали питание от различных звеньев электросети.

Принципы приготовления в микроволновой печи

1. Размещайте продукты так, чтобы более толстые части располагались ближе к краю тарелки или блюда.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение минимального времени, указанного в рецепте блюда, затем увеличьте время при необходимости. Сильно пережаренная пища может задымиться или испортиться.
3. Накрывайте продукты во время приготовления. Накрытия предотвращает разбрызгивание и способствует равномерному приготовлению пищи.
4. Во время приготовления в микроволновой печи переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры для ускорения их приготовления. Большие куски, например, ростбиф, необходимо перевернуть как минимум один раз.
5. Поменяйте расположение таких продуктов, как тефтели, по истечении половины времени приготовления - поменяйте местами верхний и нижний слой и куски, расположенные в центре и по краям посуды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Этот прибор должен быть заземлен. Печь поставляется с сетевым шнуром, который имеет заземляющий провод и вилку с заземляющим штекером. Вилку необходимо вставлять в правильно установленную и заземленную розетку сети переменного тока. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая наименьшее сопротивления для электрического тока. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другому поражению, которое приведёт к повреждению печи.

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование вилки с заземлением может привести к поражению электрическим током

Примечание:

1. Если у вас возникли вопросы по поводу заземления или электрической инструкции, обратитесь к квалифицированному электрику или сервисному центру.
2. Ни производитель, ни продавец не может принять на себя ответственность за ущерб, причиненный СВЧ в результате несоблюдения процедуры подключения к электрической сети.

Провода в сетевом шнуре имеют следующие цвета маркировки:
Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ
Синий = нейтральный
Коричневый = ФАЗА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ Вы обратитесь в службу сервиса

Если печь не работает:

1. Убедитесь, что печь надежно подключена. Если это не так, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд, и подключите её снова.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал автоматический выключатель на щитке. Если этого не произошло, проверьте розетку, подключив к ней другой электроприбор.
3. Проверьте, что на панели управления правильно установлены режим приготовления и таймер.
4. Проверьте, что дверца печи плотно закрыта и сработали задвижки системы блокировки дверцы. В противном случае микроволновая энергия не будет подаваться во внутреннюю камеру печи

Если ни одна из ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ РЕШЕНИЙ НЕ ПОМОГЛО УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ, обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАСТРОИТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

1. Идеальный материал посуды для микроволновой печи прозрачный для микроволн - он позволяет микроволнами проходить через посуду и нагревать продукты.

2. Микроволны не могут проходить через металл, поэтому не используйте металлическую посуду и посуду с металлической отделкой

3. Не пользуйтесь для приготовления в микроволновой печи изделиями из бумаги, полученной переработкой вторсырья, так как в нем могут содержаться мелкие частицы металла, которые могут привести к искрению и возгорания в камере печи.

4. Используйте только круглые или овальные блюда, так как еда в углах на квадратных или прямоугольных блюдах может пересушиваться или подгорать.

5. Алюминиевая фольга может использоваться для защиты открытых участков пищи от подгорания. Но будьте осторожны - не используйте слишком много фольги и обеспечьте расстояние не менее 2,5 см между фольгой и внутренними поверхностями камеры печи.

Ниже приведен список, который можно использовать для правильного выбора посуды и принадлежностей для микроволновой печи.

ПОСУДА	СОЛО	ГРИЛЬ	Конвекция (комбинированный)
Термостойкое стекло	+	+	+
НЕ термостойкое стекло	-	-	-
Термостойкая керамика	+	+	+
Пластиковая посуда для микроволновой печи	+	-	-
Кухонный бумага	+	-	-
Металлическое деко	-	+	-
Металлическая подставка	-	+	-
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	-	+	-

Названия составных частей

1. Система блокировки дверцы печи
2. Окно печи
3. Роликовое кольцо
4. Кнопка открывания дверцы
5. Панель управления
6. Волновод

(Пожалуйста, не удаляйте пластину слюды, закрывающий волновод.)

7. Стеклянный поддон
8. Нагревательный элемент гриля
9. Металлическая подставка

Панель управления

ДИСПЛЕЙ
Показывает время приготовления, мощность, индикаторы и

текущее время.
Цифровые кнопки:
Нажимайте для установки времени или введения веса продуктов.
Уровень мощности (Power Level)
Используйте эту кнопку для выбора уровня мощности. Для проверки установленного уровня мощности при приготовления нажмите кнопку "Power Level".
Микроволны (Micro .)
Используйте эту кнопку для задания времени приготовления в режиме СВЧ.
(Для моделей с Грилем) Гриль (Grill)
Используйте эту кнопку для задания времени приготовления в режиме ГРИЛЬ.
Комби 1 и Комби 2 (Combl.1 & Combl.2)
Используйте эту кнопку для задания времени приготовления в комбинированном режиме.
Экспресс (Express)
Используйте эту функцию для задания 4 популярных сспособов приготовления. В этом режиме печь работает на высокой мощности (100% выходной мощности).
Память (Memory)
При программировании печи для приготовления по времени используйте кнопку ПАМЯТИ для установки 1-го и 2-го этапа приготовления. При работе печи загорается индикатор, соответствующего этапа приготовления.
Быстрая разморозка (Jet Defrost)
Используйте эту функцию для размораживания продуктов по времени.
Размораживание по весу (Weight Defrost)

Используйте эту функцию для размораживания мяса, птицы, морепродуктов по весу. Время и мощность для размораживания устанавливаются автоматически после ведения категории и веса продукта.
Часы (Clock)
Эта кнопка используется для установки времени дня или отображение на дисплее текущего времени.
Таймер запуска (Preset)
Используйте для запуска приготовления в определенное время.
Отмена (Cancel)
Используйте для отмены любого действия, кроме восстановленного на часах времени.
Старт (Start)
Для начала приготовления.

Как пользоваться панелью управления

При каждом нажатии будет возникать сигнал для подтверждения нажатия.

Установка часов:

Предположим, вы хотите настроить время на 6 часов дня или вечера
1. Нажмите Часы.
2. Нажмите изменить.
3. Введите время с помощью кнопок.
4. Нажмите Часы для подтверждения.

Примечание: Часы работает в 12-часовом формате. Когда печь была подключена, время "1:01" должен был появиться на дисплее. Для сброса времени суток, повторите шаги, описанные выше. Вы можете проверить часы во время приготовления пищи нажатием кнопки Часы.

Приготовление в режиме СВЧ

Предположим, вы хотите готовить 5 минут при 60% мощности
шаги:
1. Нажмите Micro.
2. Используйте цифровой блок для установки времени приготовления.
3. Нажмите Power Level для установки уровня мощности.
4. Нажмите Старт.

Выбор уровня мощности:

Количество нажатий	Мощность
1 раз	100%
2 раза	80%
3 раза	60%
4 раза	40%
5 раз	20%
6 раз	0

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг 3 не является необходимым для приготовления пищи на 100% мощности. Максимальное время приготовления может быть установлена на 99 минут и 99 секунд.

ТАЙМЕР ЗАПУСКА
Например, Вы хотите начать приготовление на 2 часа
Сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР ЗАПУСКА (Preset).
2. Нажатием кнопок с цифрами задайте время начала приготовления.
3. Задайте программу приготовления.
4. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед программированием функции отложенного начала приготовления, убедитесь, что на встроенных часах печи установлено правильное время.

ЭКСПРЕСС

Используйте эту функцию для выбора 4 популярных интервалов времен приготовления. С каждым нажатием кнопки ЭКСПРЕСС (Express) вы задаете интервал времени приготовления.
15 секунд .... НАЖАТЬ ОДИН РАЗ
30 секунд .... НАЖАТЬ ДВА РАЗА
1 минута ..... НАЖАТЬ ТРИ РАЗА
2 минуты .. .... НАЖАТЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА
В режиме ЭКСПРЕСС печь работает на высокой мощности (100% выходной мощности). Например, с использованием этой функции вы хотите задать приготовление в течение 1 минуты на мощности 100%. Действия:
1. Нажмите кнопку ЭКСПРЕСС (Express) 3 раза пока не появится время «1:00».
2. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

ФУНКЦИЯ «Быстрое размораживание»
Например, Вы хотите задать работу печи в режиме быстрой разморозки (JET DEF.) В течение 5 минут 30 секунд. Сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку быстрого размораживания (Jet размораживания).
2. Нажатием кнопок с цифрами задайте время размораживания.
3. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

ФУНКЦИЯ «РАЗМОРАЖИВАНИЕ по весу»
Ниже в таблице указаны максимально допустимый ЭЭС для каждой категории продуктов.

Категория	Вес, гр.	Индикация
Мясо	2300	defrost 1

Птица	4000	defrost 2
Морепродукты	900	dtfrost 3

Например, Вы хотите разморозить 600 г креветок.
Сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку «размораживание по весу» (Weight Defrost) 3 раза. На дисплее появится индикация «d3».
2. Нажатием кнопок с цифрами задайте вес продукта.
3. Нажмите кнопку СТАРТ (Start) ..

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЬ

Например, Вы хотите готовить в режиме ГРИЛЬ в течение 40 минут.
Сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку ГРИЛЬ (Grill).
2. Нажатием кнопок с цифрами задайте время приготовления.
3. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

Примечание: Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИ

Комби 1 (COMBINATION 1)

Приготовление пищи в режиме СВЧ составляет 30% от времени приготовления, в режиме ГРИЛЬ - 70%. Используйте этот режим для приготовления рыбы и блюд из продуктов в панировке.

Комби 2 (COMBINATION 2)

Приготовление в режиме СВЧ - 55%, в режиме ГРИЛЬ - 45%. Используйте этот режим для приготовления запеканок, омлетов, печеного картофеля и птицы.

Например, Вы хотите задать приготовление в режиме КОМБИ 2 (COMBINATION 2) в течение 25 минут.

Действия:

1. Нажмите кнопку Комби 2 (ComЫ. 2).
2. Нажатием кнопок с цифрами задайте время приготовления.
3. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Печь можно запрограммировать на последовательное выполнение нескольких функций. Например, Вы хотите запрограммировать следующую программу приготовления:

Быстрое размораживание; Приготовление в режиме СВЧ с выбранным уровнем мощности; Приготовление в режиме ГРИЛЬ.

Сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку Отмена (Cancel).
2. Задайте программу быстрой разморозки (Jet Defrost).
3. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ (Memory).
4. Задайте программу приготовления в режиме СВЧ и выберите уровень мощности.
5. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ (Memory).
6. Задайте программу приготовления в режиме ГРИЛЬ.
7. Нажмите кнопку СТАРТ (Start).

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы быстрой разморозки и размораживания по весу можно задавать только до этапа приготовления. Они не могут быть заданы между этапами приготовления или после этапа 1 или этапа 2. Соответствующие индикаторы, которые отображаются на дисплее, показывают, какой этап приготовления выполняется в данный момент. По окончании последнего этапа печь подаст звуковой сигнал.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Для установки БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ нажимайте кнопку ОТМЕНА (Cancel) в течение 3 секунд, пока печь не подаст звуковой сигнал и на дисплее не загорится индикатор блокировки от детей. Для отмены БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ нажимайте кнопку ОТМЕНА (Cancel) в течение 3 секунд, пока печь не подаст звуковой сигнал и не погаснет индикатор БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока установлена блокировка от детей, Вы не сможете использовать панель управления печи.

Чистка и уход

1. Перед чисткой выключите печь и отсоедините вилку сетевого шнура от питания сети
2. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте. Если к стенкам камеры печи прилипли брызги жира или пролилась жидкость, протрите стенки влажной тряпкой. Если печь сильно загрязнена, можно использовать мягкое моющее средство. Не рекомендуется пользоваться моющими средствами в аэрозольной упаковке и другими сильными чистящими средствами, так как они могут привести к образованию пятен, полос или тусклой поверхности двери.
3. Наружные поверхности следует чистить влажной тряпкой. Чтобы предотвратить повреждение рабочих компонентов внутри печи, нельзя допускать утечки воды в вентиляционные отверстия.
4. Для удаления брызг и пролитых жидкостей регулярно протирайте дверцу и их окно с обеих сторон, а также уплотнения двери и прилегающие к ним части печи. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
5. Не допускайте того чтобы панель управления становилась мокрой. Очистите ее мягкой влажной салфеткой. При чистке панели управления держите дверцу печи открытой для предотвращения случайного включения печи.
6. Если пар конденсируется на внутренней поверхности или вокруг внешней кромки дверцы, сотрите влагу мягкой тряпкой. Это может происходить при работе микроволновой печи в условиях высокой влажности воздуха. И это нормальное явление.
7. Время от времени мойте стеклянный поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
8. Во избежание излишне сильного шума при вращении поддона, следует регулярно чистить роликовое кольцо и днище внутренней камеры печи. Просто протирайте днище камеры тряпкой, смоченной в мягком моющем средстве. Роликовое кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. Когда вы вынимаете роликовое кольцо с внутренней камеры печи для чистки, обязательно возвращайте его в надлежащее положение.
9. Для удаления запахов из камеры печи вылейте в глубокую миску, безопасную для использования в микроволновой печи, чашку воды и добавьте в воду сок и кожуру одного лимона, затем включите печь на 5 минут на максимальной мощности. Тщательно вытрите камеру печи насухо мягкой тряпкой.
10. Если необходимо заменить лампу освещения камеры печи, обратитесь в сервисный центр.
11. Необходимо регулярно чистить печь и удалять из нее любые остатки пищи. Если не поддерживать печь в чистом состоянии это может привести к износу ее поверхности, что может негативно повлиять на срок службы печи и привести к возникновению опасной ситуации.
12. Не выбрасывайте СВЧ вместе с обычным бытовым мусором, необходимо сдать для утилизации в специальный центр утилизации, организованный местными органами власти