



081



МП09

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ!

Ваша газовая плита изготовлена на предприятии **ООО «ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ»**, в котором внедрена Система Управления Качеством, сертифицированная на соответствие требованиям ДСТУ ISO 9001-2001.

Газовые плиты имеют сертификат соответствия в Системах сертификации Укр СЕПРО (Украина) и ГОСТ Р (Россия).

При правильной эксплуатации и соблюдении требований безопасности Ваша плита будет служить Вам на протяжении многих лет.

Конструкция плиты газовой обеспечивает несложное и удобное пользование ею, однако, мы рекомендуем Вам потратить некоторое время на изучение настоящего руководства.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Специалисты нашего предприятия постоянно работают над улучшением технических характеристик и обновлением дизайна, поэтому в конструкции Вашей плиты возможны изменения, не нашедшие отражения в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	13
	13
2 Технические данные	14
	15
3 Комплект поставки	16
	16
4 Требования безопасности	17
	19
5 Устройство плиты	19
	19
6 Порядок установки и подготовка к работе	19
	21

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Плиты газовые бытовые четырехгорелочные напольные ПГ4 моделей **200, 201, 202, 203, 204, 205, 206**, исполнений **2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A** предназначены для приготовления пищи в бытовых условиях (далее по тексту - плиты).

1.2 Согласно классификации по EN 30-1-1:1998 и EN 30-1-1/A1:1999 (ГОСТ Р 50696-2006) плиты относятся к классу 2, подклассу 1 (прибор устанавливается так, что доступны две стороны - см. пункт 6.7 и рисунок А. 4).

1.3 При покупке плиты обязательно проверьте ее комплектность, отсутствие механических повреждений, а также качество изделия в целом.

1.4 Категорически запрещается переделка плиты!

1.5 К системе газоснабжения плита должна быть подключена **квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих разрешение (лицензию) на установку и обслуживание газовых приборов - механиками газового хозяйства или сервисной службы** (список мастерских приведен в сервисной книжке).

Внимание! В случае невыполнения данного требования владелец плиты лишается права на бесплатный ремонт и гарантийное обслуживание.

Отметку об установке и вводе в эксплуатацию исполнителю необходимо сделать в сервисной книжке. Работы по подключению оплачиваются владельцем плиты.

1.6 Плиты могут работать на природном газе ГОСТ 5542-87 или сжиженном (баллонном) газе ДСТУ 4047-2001 (для России - ГОСТ 20448-90). Перед подключением Вашей плиты к системе газоснабжения или баллону следует проверить, отвечают ли условия подключения (вид и давление газа) ее настройке на момент продажи (см. пункт 2.2).

1.7 Для подключения к электросети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц плиты оснащены специальным термостойким шнуром питания. При его повреждении замену осуществлять шнуром, полученным у производителя или в сервисной службе.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Модель, а также вид и давление газа, на которые настроена плита изготовителем, указаны на упаковке и на табличке, прикрепленой к внутренней стенке дверцы хозяйственного отделения.

2.2 Перевод плиты на другое давление газа осуществляется заменой сопел, которое выполняет механик газового хозяйства или сервисной службы (список мастерских приведен в сервисной книжке). В сервисной книжке механик делает запись о замене сопел. Работа оплачивается владельцем плиты.

Характеристики сопел в зависимости от тепловой мощности горелок, вида и давления газа приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики сопел

Тепловая мощность горелки, кВт	Номинальное давление газа, Па	Диаметр отверстия сопла, мм	Маркировка сопла
1,5 полубыстрая горелка стола	природный 1274	1,10	110
	1960	1,00	100
	сжиженный 2940	0,75	75
2,4 быстрая горелка стола	природный 1274	1,40	140
	1960	1,35	135
	сжиженный 2940	0,92	92
2,3 горелка духовки	природный 1274	1,40	140
	1960	1,35	135
	сжиженный 2940	0,92	92

РУС

2.3 Плита оснащена:

- четырьмя горелками стола, в том числе тремя - полубыстрого и одной быстрого действия;
- кранами горелок с фиксированным положением «малое пламя»;
- индикатором температуры духовки;
- устройством для регулирования горизонтального положения стола плиты;
- устройством освещения духовки (модели **201, 202, 203, 205, 206**);
- устройством электрического розжига горелок стола (модели **202, 203, 206**);
- автоматом безопасности для контроля пламени горелки духовки (вариант поставки плит **203, 204, 205, 206**) и горелок стола (вариант поставки модели **206**).

2.4 Основные параметры и размеры плит должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Технические данные

Наименование параметра	Наименование параметра
Количество горелок стола, шт в том числе: - полубыстрого действия - быстрого действия	4 3 1
КПД горелок стола, %, не менее	59
Рабочий диапазон нагрева духовки: - минимальная температура в духовке, °C, не более - максимальная температура в духовке, °C, не менее	160 270
Полезный объем духовки, дм ³ , не менее	62
Напряжение электрической сети, В	220±22
	Номинальная мощность лампы освещения духовки, Вт
	Номинальная частота, Гц
	Размеры плиты (без учета виступающих на передней и верхней поверхностях элементов обслуживания и декоративных элементов), мм: - высота (до верхней плоскости стола)
	850±5
	- глубина
	600±5
	- ширина (по кромкам боковых стенок)
	600±5
	Масса плиты, кг, не более
	36
	Масса плиты в упаковке, кг, не более
	38

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит газовая плита (рисунки А.1 и А.2) в упаковке с набором комплектующих изделий (таблица 3), руководство по эксплуатации плиты газовой и сервисная книжка.

Таблица 3 - Составные части и комплектующие изделия плит исполнения 3А

Рис.	Поз.	Составные части и комплектующие изделия	200-3A	201-3A	202-3A	203-3A	204-3A	205-3A	206-3A
1	1	Кнопка электророзжига	-	-	1	1	-	-	1
1	2	Выключатель освещения духовки	-	1	1	1	-	1	1
1	3	Панель	1	1	1	1	1	1	1
1	4	Противень для выпечки*	1	1	1	1	1	1	1
1	5	Решетка духовки*	1	1	1	1	1	1	1
1	6	Противень для жарения*	1	1	1	1	1	1	1
1	7	Духовка	1	1	1	1	1	1	1
1	8	Табличка плиты**	1	1	1	1	1	1	1
1	9	Дверца хозяйственного отделения	1	1	1	1	1	1	1
1	10	Индикатор температуры	1	1	1	1	1	1	1
1	11	Дверца духовки	1	1	1	1	1	1	1
1	12	Ручка	5	5	5	5	5	5	5
1	13	Лимб	5	5	5	5	5	5	5
1	14	Разрядник электророзжига	-	-	4	4	-	-	4
1	15	Смеситель (малый)	3	3	3	3	3	3	3
1	16	Смеситель (большой)	1	1	1	1	1	1	1
1	17	Крышка (малая)	3	3	3	3	3	3	3
1	18	Крышка (большая)	1	1	1	1	1	1	1
1	19	Решетка стола	2	2	2	2	2	2	2
1	20	Стол	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы 3

Рис.	Поз.	Составные части и комплектующие изделия	200-3А	201-3А	202-3А	203-3А	204-3А	205-3А	206-3А
1	21	Щиток	1	1	1	1	1	1	1
1	22	Лампа подсветки духовки	-	1	1	1	-	1	1
2	1	Ножка***	4	4	4	4	4	4	4
2	2	Сетевой шнур	-	1	1	1	-	1	1
2	3	Устройство подсветки духовки	-	1	1	1	-	1	1
2	4	Электророзжиг	-	-	1	1	-	-	1
-	-	Сопло для балонного газа***, ****	5	5	5	5	5	5	5
-	-	Комплект деталей крепления щитка***	1	1	1	1	1	1	1
2	5	Фильтр***, ****	-	-	-	1/-	1/-	1/-	1/-

* - комплектующие находятся в духовке;

** - табличка расположена на передней стенке плиты под дверцей хозотделения;

*** - комплектующие находятся в духовке, упакованные в полиэтиленовый пакет.

**** - сопла и фильтр, вариант поставки. Фильтром комплектуются газовые плиты, оснащенные автоматом безопасности.

Внимание! Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность плиты после ее продажи!

3.2 Комплектность других исполнений плит отличается от приведенной в таблице 3 следующим:

- исполнение **2А** - отсутствует щиток (поз. 21);
- исполнение **4А** - вместо щитка плита комплектуется металлической крышкой;
- исполнение **5А** - вместо щитка плита комплектуется металлической крышкой, вместо хозяйственного отделения с дверцей (поз. 9) - выдвижным ящиком;
- исполнение **6А** - вместо щитка плита комплектуется стеклянной крышкой;
- исполнение **7А** - вместо щитка плита комплектуется стеклянной крышкой, вместо хозяйственного отделения с дверцей - выдвижным ящиком.

К плитам исполнений **4А, 5А, 6А, 7А** вместо комплекта для крепления щитка прилагается комплект деталей для крепления крышки .

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция плит в части электробезопасности соответствует **II классу** защиты от поражения электрическим током.

4.2 Принципиальные электрические схемы плит приведены на рисунке А.3.

4.3 Перед включением плиты в электросеть должны быть проверены шнур питания, вилка и розетка на отсутствие возможных нарушений изоляции. При появлении признака замыкания токоведущих частей на плиту (пощипывание при касании к металлическим частям) ее необходимо отключить и вызвать механика сервисной службы.

4.4 **Отключайте** плиту от электрической сети вынимая вилку из розетки во время:

- уборки плиты;
- мытья полов вблизи плиты и под ней;
- выполнения любых работ, связанных с обслуживанием плиты.

4.5 Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть включено механическое вентиляционное устройство.

4.6 Во время работы плиты необходимо открывать форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение.

До устранения утечек газа не производить никаких работ, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа необходимо немедленно вызвать аварийную службу Горгаза или механика сервисной службы (адреса приведены в сервисной книжке).

При отравлении угарным газом, признаками чего являются общая слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить, не давая уснуть, вызвать врача.

4.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация плиты в помещениях со следующими условиями повышенной опасности:

- особая сырость (помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой);

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.).4.8

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать пар для чистки плиты;

- пользоваться плитой с поврежденным шнуром питания;

- одновременно прикасаться к включенной в электросеть плите и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны и т. п.);

- пользоваться неисправной плитой;

- класть на плиту легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);

- допускать заливание горелок жидкостями;

- сушить над плитой белье;

- допускать к работающей плите детей без присмотра взрослых;

- оставлять работающую плиту без присмотра;

- использовать газовую плиту для обогрева помещения.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте принадлежности по уходу за плитой (тряпки, моющие вещества) в духовке или хозяйственным отделением.

4.9 При приготовлении пищи решетка стола обеспечивает устойчивое положение посуды диаметром не менее 120 мм для всех горелок стола и диаметром не менее 60 мм для горелки малого диаметра.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать посуду диаметром менее 60 мм и посуду с изогнутым дном.

4.10 **ВНИМАНИЕ!** Открывать дверцу духовки следует только за ручку, избегая касания горячих поверхностей дверцы.

4.11 **ВНИМАНИЕ!** По всем вопросам ремонта плит газовых обращайтесь в специализированные мастерские. Их перечень, адреса и телефоны приведены в сервисной книжке.

5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Плита выполнена в виде тумбы с духовкой 7 (рисунок А.1) и хозяйственным отделением, которое используется для хранения посуды и принадлежностей духовки (противней для жарения и выпечки, решетки духовки).

5.2 Стол плиты 20 имеет четыре горелки (одну быстрого действия, три - полубыстрого действия), в состав которых входят крышки 17, 18 и смесители 15, 16.

5.3 На столе плиты расположена решетка стола 19 для установки посуды.

5.4 Духовка снабжена решеткой 5 и противнями 4 и 6 для выпечки и жарения.

5.5 Духовка газовых плит моделей 201, 202, 203, 205, 206 оборудована освещением, включение которого осуществляется выключателем 2, расположенным на панели 3. Для освещения духовки этих плит используется электрическая лампа мощностью 15 Вт, рассчитанная на температуру эксплуатации плюс 300°C (T300) с цоколем типа «миньон».

5.6 Плита снабжена четырьмя регулируемыми ножками 1 (рисунок А.2), при помощи которых устанавливается горизонтальное положение стола.

5.7 Газовые плиты моделей 202, 203, 206 оборудованы электрическим розжигом горелок стола (позиции 1, 14 на рисунке А.1 и позиция 4 - на рисунке А.2).

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Перед установкой плиты следует снять все упаковочные материалы с нее и комплектующих изделий. Элементы упаковки (пенополистирол, пленка, металлические скрепки) могут быть потенциально опасными для детей, поэтому выбросьте упаковку сразу же или уберите ее в недоступное место. Убедитесь в том, что Ваша плита не повреждена и полностью укомплектована.

6.2 Плиту следует установить согласно указаниям «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных Госгортехнадзором и Строительных Норм и Правил, утвержденных Госстроем, на газоснабжение внутренних и наружных устройств.

Установка, настройка и обслуживание плиты у потребителей России должно обязательно производиться с учетом требований Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Госгортехнадзором России Постановлением от 18.07.2000 г. N 41 и Правил технической эксплуатации и требований безопасности в газовом хозяйстве Российской Федерации, утвержденных 20.10.91 г. N 70-П.

6.3 Все работы по подсоединению плиты к газовым коммуникациям или баллону должны производиться механиками газового хозяйства или сервисной службы (список мастерских приведен в сервисной книжке). Работы выполняются за счет потребителя.

Присоединение плиты осуществляется через трубу коллектора плиты диаметром G 1/2".

6.4 Перед подключением необходимо проверить соответствие установленных на плите сопел условиям подключения (вид и давление газа - см. пункты 2.1, 2.2), и , в случае необходимости, произвести их замену согласно таблице 1.

6.5 Прибор не следует присоединять к дымоходу, он должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующими правилами. Следует обеспечить меры по вентиляции помещения (см. пункт 4.5).

6.6 Допускается подключение плиты к газовой сети с помощью гибкого шланга, при этом:

- необходимо выяснить в газовой службе, разрешен ли местными стандартами такой вид подключения;
- гибкий шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления и срок службы;
- шланг должен быть не длиннее 1,5 м;
- шланг не должен быть растянут и перекручен, не должен иметь резких изгибов и уступов;
- шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться горячих поверхностей плиты;
- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине.

Внимание! При обнаружении механических повреждений, шланг должен быть немедленно заменен. Ремонт шланга не допустим!

6.7 Во время установки плиты необходимо учитывать следующее:

- расстояние от боковой стенки плиты до кухонной мебели и от задней стенки плиты до поверхности стены должны быть не менее 15 мм (рисунок А.4);
- расстояние от стола плиты до элементов кухонной мебели, расположенных над плитой, должно быть не менее 700 мм;
- мебель расположенная выше рабочей поверхности стола, должна быть установлена не ближе 100 мм от плоскости боковой стенки плиты.

6.8 Установить ножки плиты 1 (рисунок А.2) в опоры и, регулируя высоту ножек, выставить стол в горизонтальное положение.

6.9 Если в комплект поставки Вашей плиты включена металлическая или стеклянная крышка, ее необходимо установить на стол, для чего достаньте из духовки пакет с комплектом ее крепления, а из него - кронштейны крышки. При установке металлической крышки (исполнение **4A, 5A**) кронштейны необходимо надеть прорезью на задний бортик крышки стола до упора, совместить их с планками стола и до легкого щелчка вставить кронштейны в планки (рисунок А.6). Установку стеклянной крышки 4(исполнение **6A, 7A**) выполняйте в соответствии с рисунком А.7: сначала установите кронштейны крышки 1 с помощью винта и гайки (поз 2 и 3), потом втулки механизма торможения, расположенные на стеклянной крышке, - в пазы кронштейнов. При комплектации плиты металлическим щитком (исполнение **3A**) его установка осуществляется с помощью винтов, которые необходимо вставить в совмещенные отверстия в столе плиты и щитке, и снизу закрепить гайками .

6.10 Питание освещения духовки и электророзжигов горелок осуществляется от электросети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц.

6.11 Плиты моделей **203, 204, 205, 206** оснащены автоматом безопасности (вариант поставки), который предотвращает подачу газа в случае затухания горелки духовки или горелки стола. В комплект поставки этих моделей дополнительно входит фильтр газа, представляющий собой мелкую сетку, отформованную в виде наперстка.

Перед подключением плиты к газовой коммуникации, фильтр необходимо вставить в отверстие трубы коллектора, как показано на рисунке А.5.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Условные обозначения функций ручек, кнопок и выключателей на панели плиты показаны в таблице 4.

Таблица 4 -Условные обозначения на панели плиты

Освещение духовки	Электро-розжиг	Горелка					
		духовки	стола левая				правая передняя
			левая передняя	задняя	правая задняя		

7.1.1 Принцип управления кранами показан на рисунке 8.

7.2 Включение горелок стола

7.2.1 Чтобы разжечь горелку стола, необходимо:

1) поднести горящую спичку к отверстиям смесителя 15, 16 (рисунок 1);

2) нажать и повернуть ручку крана 12 против хода часовой стрелки на 90° до совмещения метки на ручке крана со знаком на панели, обозначающим, что кран открыт максимально (большой факел, рисунок А.8);

7.2.2 Для того, чтобы разжечь горелку стола электророзжигом (модели **202, 203, 205, 206**) необходимо:

1) открыть максимально кран горелки;

2) нажать кнопку электророзжига на несколько секунд (до загорания газа).

Если горелка не зажглась, клавишу электророзжига повторно нажать и отпустить.

Внимание! Если после пятикратного нажатия клавиши электророзжига горелка не зажглась - необходимо закрыть кран и до выяснения причин невоспламенения устройством электророзжига не пользоваться.

3) в плите, оснащенной автоматом безопасности (модель **206**), удерживая нажатой ручку крана, необходимо дождаться загорания пламени и после этого продолжать удерживать ручку нажатой в течение 10 с;

4) отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло.

7.2.3 Регулировку интенсивности горения рекомендуется производить поворотом ручки против хода часовой стрелки. При повороте до упора горелка будет работать в режиме "малое пламя" (рисунок А. 8).

В некоторых моделях плит предусмотрена фиксация ручки крана в положении максимального пламени. Чтобы вывести ручку из этого положения необходимо нажать ее, а затем уже вращать.

7.3 Включение горелки духовки

7.3.1 Перед первым использованием духовкой ее необходимо вымыть мыльным или содовым раствором, вытереть насухо, а затем прогреть в течение получаса, чтобы ликвидировать защитную смазку с некоторых деталей. Этот процесс сопровождается выделением неприятного запаха, поэтому перед прокаливанием убедитесь, что духовка пустая и помещение хорошо вентилируется. **Дверца духовки при прокаливании должна быть открыта!**

7.3.2. Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо:

1) поднести горящую спичку к запальному отверстию (рисунок А.9);

2) нажать и повернуть ручку крана духовки против хода часовой стрелки на 90 ° до совмещения зауженной части ручки со знаком на панели, обозначающим, что кран открыт максимально (большой факел, рисунок А.8) и поджечь газ.

В плитах моделей **203, 204, 205, 206**, оснащенных автоматом безопасности, дополнительно необходимо выполнить следующее:

3) дождаться загорания пламени, удерживая нажатой ручку крана, и после этого продолжать удерживать ее нажатой в течение 10 с;

4) отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло.

7.3.3 Регулировку интенсивности горения духовки можно производить поворотом ручки соответствующего крана против хода часовой стрелки. При этом, приоткрыв дверцу духовки, необходимо следить за тем, чтобы пламя не погасло.

7.4 Пользование устройством освещения (модели **201, 202, 203, 205, 206)**

7.4.1 Для визуального наблюдения за выпечкой и жарением в духовке следует пользоваться устройством освещения.

Включение и выключение освещения духовки осуществляется нажатием выключателя 2 (рисунок А.1), расположенного на панели 3.

7.5 Пользование духовкой.

7.5.1 Выпечку мучных изделий выполнять только на противне для выпечки или в другой посуде, устанавливаемой на решетке духовки и не перекрывающей полностью ее площадь. Посуда для выпечки устанавливается на решетку так, чтобы просветы между посудой и боковыми стенками духовки были одинаковыми.

Не рекомендуется производить выпечку мучных изделий на эмалированном противне для жарения.

7.5.2 Перед выпечкой духовку прогреть в течение 10 -15 мин.

7.5.3 Выпекать изделия из теста рекомендуется на третьей полке сверху:

- дрожжевое тесто на противне - 20 - 25 мин;

- бисквит в специальной форме - 40 - 50 мин;

- изделия из песочного теста на противне - 30 - 40 мин.

7.5.4 Судить о степени нагрева духовки помогает индикатор (указатель) температуры 10, расположенный на дверце духовки 11 (рисунок А.1). При увеличении температуры в духовке стрелка перемещается по ходу часовой стрелки. Большее значение показаний индикатора соответствует большей температуре в духовке. Следует отметить, что индикатор не является средством измерительной техники и не может служить для измерения температуры. Однако, приобретя небольшой опыт работы с плитой, ее владелец может определить, при каких положениях стрелки индикатора достигается лучшее качество выпечки.

7.6 Хозяйственное отделение.

7.6.1 Для того, чтобы открыть дверцу хозяйственного отделения, необходимо ее слегка приподнять на 5 - 6 мм (движение 1, рисунок А.10) и, поддерживая, открыть на себя (движение 2).

8 УХОД ЗА ПЛИТОЙ

8.1 Загрязнение решетки, крышек горелок стола, другие загрязнения могут быть удалены при помощи веществ для чистки металлических изделий. Огневые каналы в рассекателях горелок необходимо чистить жесткой щеткой. После чистки съемные части горелок (крышку, рассекатель) тщательно установить на свои места, т.к. неправильная их установка может привести к неполному сгоранию газа и ненадежной работе электророзжига.

8.2 Не следует оставлять на эмалированных деталях плиты пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

8.3 Наружные поверхности плиты и внутренние поверхности духовки необходимо промывать тряпкой, смоченной в мыльном или содовом растворе и вытирая насухо.

8.4 Не применять для чистки плиты абразивные порошки, а также моющие средства, содержащие хлор, кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут повредить поверхность плиты.

8.5 Алюминиевые детали и поверхности с нанесенными рисунками необходимо чистить с особой осторожностью, чтобы предотвратить появление царапин и потертостей, используя при этом мягкую тряпку и нейтральное мыло.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 До установки плиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий.

9.2 Доставка плит к месту монтажа должна производиться в вертикальном положении.

9.3 При транспортировании плита должна быть надежно закреплена, чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортного средства.

9.4 Запрещается захват плиты за ручку дверцы духовки и трубу коллектора при переносе.

Внимание! Перед началом эксплуатации плиты необходимо снять защитную пленку с ее деталей.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание газовой плиты заключается в выполнении работ по поддержанию ее работоспособности, в частности, в периодическом смазывании трущихся поверхностей кранов, замене сопел при переходе на другой вид газа и др. Эти работы производятся работниками гарантийных мастерских (см. сервисную книжку) или предприятий газового хозяйства.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Внимание! Перед проведением работ по устранению неисправностей отключите плиту от электросети!

Таблица 5 - Возможные неисправности

Неисправность, ее внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Не зажигается газ у отверстий горелки стола	Засорились отверстия	Прочистить отверстия
Не зажигается основная горелка духовки через запальник	Неправильно установлен запальник	Установить запальник так, чтобы струя газа попадала в канал
Газ не воспламеняется от электророзжига: а) при наличии искры б) при отсутствии искры	Неправильно установлен разрядник Отсоединен провод Загрязнен смеситель	Установить разрядник электророзжига При выключенном из сети плите проверить электропроводку Зачистить наружную поверхность смесителя металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой
При включении освещения духовки выключателем (в плитах моделей 201, 202, 203, 205, 206) лампа освещения не горит	Отсутствие напряжения в электросети Перегорела лампа	Проверить наличие напряжения электрической сети в розетке. Обеспечить контакт вилки с розеткой Снять защитный кожух (вращением против часовой стрелки), расположенный на верхней стенке внутри духовки, выкрутить и заменить лампу, установить защитный корпус на место
В плитах, оснащенных автоматом безопасности, гаснет пламя горелки после 10 секунд удержания ручки крана	Не выставлена термопара автомата	Осуществляется работниками сервисной службы: Снять крышку дна духовки. Путем подгиба кронштейна (в случае необходимости - регулируя гайкой) добиться такого положения датчика термопары, когда его свободный конец находится в центре верхней (самой высокотемпературной) части пламени горелки.

Примечания

1 В случаях выявления неисправностей, которые не удается устраниить в соответствии с рекомендациями, данными в таблице 5, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее плиту, или гарантийную мастерскую (см. сервисную книжку).

2 Для освещения духовки в плите используется электрическая лампа мощностью 15 Вт, рассчитанная на температуру эксплуатации плюс 300 °C (T300), с цоколем типа "миньон".

ДОДАТОК А - Рисунки
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Рисунки




Рисунок А.1 - Будова плити та розташування комплектуючих виробів
Рисунок А.1 — Устройство плиты и расположение комплектующих изделий





Рисунок А.2 - Будова плити (вид ззаду) та розташування комплектуючих виробів
Рисунок А.2 — Устройство плиты (вид сзади) и расположение комплектующих изделий



SA1 - выключатель освещения,
 SA2 - выключатель электророзжига,
 EL - лампа накаливания,
 U - электророзжиг,
 FV1...FV4 - разрядники,
 XP - шнур сетевой.

Рисунок А.3 Принципиальные электрические схемы плит газовых




Рисунок А.4 - Схема установки плиты

Рисунок А.5 - Схема установки фильтра для моделей с автоматом безопасности




Рисунок А.6 - Схема установки металлической крышки стола







Рисунок А.7 - Схема установки стеклянной крышки стола



Кран закрыт



Кран открыт максимально



Кран открыт в положении «малое пламя»

Рисунок А.8 - Принцип управления кранами




Рисунок А.9 – Включение горелки духовки




Рисунок А.10 – Открывание дверцы хозяйственного отделения